

ab7 Industries ECOGENE

**KARTA TECHNICZNA BIOLOGICZNEGO ŚRODKA DO
UDRAŻNIANIA ECOGENE 1 L**

ref. 126458



bez kwasu i sody

**NIE STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA UŻYTKOWNIKÓW
I DLA KANALIZACJI**

**100% naturalnych czynników - Usuwa
nieprzyjemne zapachy
Delikatnie perfumowany**

Biologiczny środek do udrażniania ECOGENE jest produktem na bazie bakterii, opracowanym specjalnie do udrażniania kanalizacji i zatkanych rur w toaletach i kuchniach. Zawiera mocno skoncentrowaną mieszkankę bezpiecznych bakterii, enzymów i biologicznych substancji powierzchniowo czynnych, dzięki czemu skutecznie udrażnia, poprawia odpływ i usuwa nieprzyjemne zapachy.

W porównaniu do klasycznych środków do udrażniania na bazie kwasu lub sody, biologiczny środek do udrażniania ECOGENE ma wiele zalet: jest przyjazny dla użytkowników i dla instalacji (nie powoduje korozji). Przyjazny dla środowiska (łatwo ulega biodegradacji). Jest przyjazny dla szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków i separatorów tłuszczu.

Nadaje się zarówno do małych kanalizacji (kuchnie, łazienki), jak i do dużych (WC).

Skład

Substancje powierzchniowo czynne i enzymy.

Zapachy: limonen, linalool, benzyl salicylate, amyl cinnamal.

Niejonowe środki powierzchniowo czynne: poniżej 5%.

Właściwości i charakterystyki

- Wygląd produktu: niebieski płyn, świeży zapach morski.
- pH w 20°C: 7,0 - 7,2

Sposób użycia

Zabieg najlepiej przeprowadzić wieczorem.

Zatkana kanalizacja: przed użyciem produktu usunąć możliwie najwięcej stojącej wody.

Wlać trochę ciepłej wody (ciepła woda pozwala uaktywnić bakterie: nie używać wrzącej wody, ponieważ wysokie temperatury niszczą bakterie i enzymy i produkt traci swoją skuteczność).

Wstrząsnąć butelką. Wlać zalecaną dawkę do przewodu.

- Zlew, umywalka, prysznic: 250 ml

- WC: 1 l. Najlepiej pozostawić na całą noc (od 9 do 12 godzin), a następnie spłukać obficie ciepłą wodą (małe kanalizacje) lub spuścić wodę (WC).

Utrudnione spływanie:

- Zlew, umywalka, prysznic: **korek o poj. 20 ml.**

Wlać od 3 do 4 dawek do syfonu (lub ilość odpowiadającą 2 korkom), 1 dziennie przez około 5 do 7 dni.

- WC: wlać 0,5 litra do muszli. Jeśli konieczne, powtórzyć czynność następnego dnia.

Działanie zapobiegawcze: dodać ilość odpowiadającą jednemu korkowi na syfon jeden raz w tygodniu.

ab7 Industries **ECOGENE**

**KARTA TECHNICZNA BIOLOGICZNEGO ŚRODKA DO
UDRAŻNIANIA ECOGENE 1 L**

Opakowanie

Butelka z polietylenu o poj. 1 litra + bezpieczny korek-dozownik

Objętość netto:

1 l

Zasady bezpieczeństwa

Zob. karta charakterystyki produktu.

MADE IN FRANCE

Wyprodukowano przez: AB7

Industries Chemin des

Monges, BP 9, 31450 DEYME,

Tel.: 05 62 71 7888

www.ab7-industries.fr