

# **INSTRUKCJA MONTAŻOWA**

## **TKANINY PP MONTER quality**





**PRZED PRZYSTĄPIENIEM  
DO PRAC MONTAŻOWYCH  
OGRZEWANIA  
PODŁOGOWEGO,  
TKANINĘ PP NALEŻY  
CHRONIĆ PRZED**

- Oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wysoka i niska temperatura przyczynia się do podwinięcia boków, marszczenia i zwijania się tkaniny. Są to zjawiska typowe dla produktów dwuwarstwowych o różnej rozszerzalności cieplnej i nie mają wpływu na właściwości tkaniny,
- Uszkodzeniami mechanicznymi,
- Kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki.

## I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozłożeniem TKANINY PP KOTAR należy zadbać, aby podłoże, na którym zostanie zamontowana instalacja grzewcza było czyste, suche i równe

### **BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM PRZED ROZŁOŻENIEM TKANINY PP KOTAR**

jest wybór odpowiedniego styropianu na podłoże, zalecany jest styropian Kotar EPS 100 Dach/Podłoga lub Kotar EPS 200 Dach/Podłoga/Parking, który posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, jak również termoizolacyjne

## II. MONTAŻ

- Na warstwie styropianu układamy TKANINĘ PP KOTAR rozwijając ją z rolki wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic oraz taśmy brzegowej (zalecana jest taśma brzegowa Kotar z zakładką i nacięciami).
- Układanie TKANINY PP KOTAR należy rozpocząć od narożnika ściany, a kolejne rzędy układać równolegle do pozostałych pasów tkaniny. Równo odcięte pasy tkaniny układać w taki sposób, aby nakładały się na zakładkę zachowując rozkład kratki 10 cm.
- Miejsca załadek tkaniny zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Na początku każdego pasa zaleca się nakleić taśmę klejącą dwustronną samoprzylepną, tak aby tkanina dobrze przylegała do podłoża oraz nie miała możliwości przesuwania i zwijania się.
- Końcówkę uciętego pasa należy przyciąć z nadmiarem, w celu zabezpieczenia podłoża tj. płyt styropianowych przed dostaniem się wilgoci zawartej w jastrychu,
- Rury należy układać w odpowiedni sposób, meandrowo lub ślimakowo. W celu przymocowania rury do podłoża należy użyć klipsów firmy Kotar, wbijając je za pomocą Tackera firmy Kotar